

KAKO OSTANETE VARNI



Preprečite uhajanje plina

- Ko naložite vozilo preverite, ali so ventili zaprti in da plin ne uhaja.
- Pri zapiranju se ne zanašajte na regulatorje ali drugo opremo – vedno uporabite ventil na jeklenki.
- Preverite, ali je nameščena ventilska zaščitna kapa ali varovalo (če jo jeklenka ima).
- Strupenih plinov nikoli ne prevažajte v neprezračevanih vozilih.



Poskrbite za dobro prezračevanje

- Uporabite dobro prezračevano vozilo – idealno je to odprto vozilo ali priklopnik ali vozilo s plinotesno prečno steno, ki ločuje voznika od tovornega prostora, ki se prezračuje v zunanost.
- Uporaba osebnih avtomobilov in kombijev ni priporočena, a če jih uporabite, vklopite prezračevanje in imejte okna delono odprta, da zagotovite dobro prezračevanje.
- Jeklenk nikoli ne puščajte v neprezračevanem vozilu.



Poskrbite, da bodo vse jeklenke zavarovane

- Poskrbite, da bodo jeklenke enakomerno naložene in zavarovane, da se prepreči njihovo premikanje med zavijanjem, pospeševanjem in sunkovitim zaviranjem.
- Poskrbite, da vozilo ne bo preveč naloženo.
- Vsebniki s kriogenim utekočinjenim plinom in idealno tudi jeklenke z razbremenilnimi ventili morajo biti zavarovani v pokončnem položaju.



Nakladanje in razkladanje

- Pri težkih vsebnikih si pomagajte z mehanskimi pomagali ali prosite nekoga za pomoč pri nakladanju in razkladanju.
- Nosite zaščitne čevlje, rokavice in zaščito za oči, da preprečite poškodbe.
- Vozilo čim prej razložite. Plinov nikoli ne shranjujte v neprezračevanem vozilu – še posebej vnetljivih plinov, saj lahko tudi manjše uhajanje privede do nastanka eksplozivne atmosfere.
- Preberite etiketo, da boste boje razumeli nevarnosti plina, s katerim rokujete.



EMERGENCY ACTIONS FOR LEAKING GAS

For all gases:

- Stop the vehicle as soon as possible, turn off the engine and get out.
- As you leave the vehicle leave your door open, to let the gas escape.
- Keep away from the vehicle and try to keep members of the public away.
- Leave gas to safely vent to atmosphere.
- If you suspect a leak in a parked vehicle, do not get in it.

In addition, for:

Flammable gases:

- Minimise potential ignition sources and do not smoke.
- Call the emergency services – tell them your location and the number and type of cylinders involved.
- If you suspect a leak in a parked vehicle, do not try to enter the vehicle or activate remote locking.

Call your gas supplier for advice